



PRODUCT OVERVIEW

- ① Container
- ② Pod
- ③ Filler Plug
- ④ Display Screen
- ⑤ Battery Indicator
- ⑥ Detachable Battery
- ⑦ USB Type-C Charging Port
- ⑧ 3in1 Control Switch



E-LIQUID REFILLING

- 1.Fill the Pod
- 2. Insert into the device.

- 1.Close the red adjustment knob promptly after filling e-liquid to prevent leakage.
- 2. Refill the 2ml pod from the container when the e-liquid in the pod is nearly depleted by turning the red adjustment knob.
- 3.Wait 5 minutes before vaping a new pod to avoid dry burn.

Detachable Battery Installation

Insert the battery into the device, then power on to use.

BUTTON CONTROL SETTINGS

- POWER OFF
- ECO (Tight Airflow)
- PWR (Loose Airflow)

English

NOTICE FOR USE

Thank you for choosing Joyetech! Please read this user manual carefully before use. If you require any additional information or have any questions about the product, please consult your local Joyetech agent, or visit our website at www.joyetech.com.

CHECK AUTHENTICITY

- 1. Scratch off the coating of the security code on the back of the package.
- 2. Visit www.joyetech.com/security-code/ and enter the digital codes (16 numbers) in sequence to check.
- 3. Should you have any further questions please feel free to contact our after-sale service (service@joyetech.com).

How to Use

Fill e-liquid: Open the filling stopper on the bottom. Inject the e-liquid through the filling hole. Do not over-fill, and please wait five minutes before first use to let the coil inside fully soaked.

Install the pod: First attach the container onto the pod, then insert the assembled pod into the device.

Power on/off: The device uses a three-level slider switch for power control. Slide the switch to the left to power off, and to the middle or bottom to power on.

Vaping: While the device is on, draw to vape. The device will stop working when the vape is longer than 10s due to safety protection.

Charging: The device can be charged through USB Type-C port via a wall adapter or a computer.

Adjust Power Mode: Slide the control button to switch to your preferred power mode (ECO/PWR).

Properties and Protections
Resistance Range: 0.1Ω-3.0Ω
Over-time Protection: When the vaping time exceeds 10 seconds, the red indicator light flashes and automatically cut off the output.
Short Circuit Protection: The control board protects against short circuits by directly cutting off the input power supply, requiring a recharge to activate.
Low Voltage Protection: If the battery voltage is below 3.3V before use or drops to ≤3.0V during use, the last battery indicator will flash before the screen turns off.

Warnings

- 1. Please keep out of reach of children.
- 2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

- 1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
- 2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged. The proper operating temperature for the device is -5℃ ~ 50℃ and the proper charging temperature is 0℃ ~ 50℃.
- 3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects

- 1. This product may be hazardous to health and can contain nicotine which is addictive.
- 2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.

Russian

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Благодарим вас за выбор Joyetech! Пожалуйста внимательно прочитайте данное руководство пользователя перед использованием. Если вам нужна дополнительная информация или у вас возникли вопросы о продукте, обратитесь к местному представителю Joyetech или зайдите на наш сайт www.joyetech.com.

ПРОВЕРКА ПОДЛИННОСТИ

- 1. Соскробите покрытие защитного кода на обратной стороне упаковки.
- 2. Посетите сайт www.joyetech.com/security-code/ и введите последовательные цифровые коды (16 цифр) для проверки.
- 3. Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы, свяжитесь с нашим послепродажным обслуживанием (service@joyetech.com).

Как использовать

Заполните электронную жидкость: Откройте заглушку для заправки в нижней части устройства. Залейте жидкость через заправочное отверстие. Не переполняйте резервуар. Перед первым использованием подождите 5 минут, чтобы внутренний нагретый элемент полностью пропитался жидкостью.

Установка картриджа: Сначала закрепите резервуар на картридже, затем вставьте собранный картридж в устройство.

Включение и выключение питания:

Устройство оснащено трехпозиционным ползунковым выключателем для управления питанием. Сдвиньте выключатель влево — устройство выключится. Установите выключатель в среднее или нижнее положение — устройство включится.

Использование: При включенном устройстве делайте затяжку для парения. В целях безопасности работа устройства автоматически прекращается при затяжке длительностью более 10 секунд.

Russian

Зарядка: Устройство заряжается через порт USB Type-C от сетевого адаптера или компьютера.
Выбор режима мощности: Сдвините управляющую кнопку, чтобы выбрать нужный режим мощности (ECO/PWR).

Свойства и защита:
Диапазон сопротивлений: 0.1 Ом — 3.0 Ом
Защита от длительной затяжки: При затяжке дольше 10 секунд красный индикатор мигает, и подача питания автоматически отключается.
Защита от короткого замыкания: Плата управления немедленно отключает питание при коротком замыкании. Для возобновления работы требуется зарядка устройства.
Защита от низкого напряжения: Если напряжение аккумулятора перед использованием ниже 3.3 В или во время работы упадет до ≤ 3.0 В, последний индикатор уровня заряда начнет мигать, после чего экран погаснет.

Как использовать

Заполните электронную жидкость: Откройте заглушку для заправки в нижней части устройства. Залейте жидкость через заправочное отверстие. Не переполняйте резервуар. Перед первым использованием подождите 5 минут, чтобы внутренний нагретый элемент полностью пропитался жидкостью.

Установка картриджа: Сначала закрепите резервуар на картридже, затем вставьте собранный картридж в устройство.

Включение и выключение питания:

Устройство оснащено трехпозиционным ползунковым выключателем для управления питанием. Сдвиньте выключатель влево — устройство выключится. Установите выключатель в среднее или нижнее положение — устройство включится.

Использование: При включенном устройстве делайте затяжку для парения. В целях безопасности работа устройства автоматически прекращается при затяжке длительностью более 10 секунд.

Spanish

AVISO DE USO

(Gracias por elegir Joyetech! Por favor, lea este manual de usuario cuidadosamente antes de su uso. Si necesita información adicional o tiene alguna pregunta sobre el producto, consulte a su agente local de Joyetech, o visite nuestro sitio web en www.joyetech.com.

COMPROBAR AUTENTICIDAD

- 1. Rasque la capa de recubrimiento de seguridad en la parte posterior del paquete.
- 2. Visite www.joyetech.com/security-code/ e introduzca los códigos digitales (16 números) en secuencia para comprobarlo.
- 3. Si tiene más preguntas, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio posventa (service@joyetech.com).

Cómo usar

Llenado de e-liquido: Abra el tapón de llenado situado en la parte inferior. Introduzca el e-liquido a través del orificio de llenado. No lo llene en exceso y espere cinco minutos antes del primer uso para permitir que la resistencia interna se empape completamente.
Instalación del pod: Primero acople el depósito al pod y luego inserte el conjunto ensamblado en el dispositivo.

Encendido/Apagado: El dispositivo utiliza un interruptor deslizante de tres posiciones para el control de encendido. Deslice el interruptor hacia la izquierda para apagarlo y hacia la posición central o inferior para encenderlo.

Vapear: Con el dispositivo encendido, inhale para vapear. Por seguridad, el dispositivo dejará de funcionar si la calada supera los 10 segundos.

Carga: El dispositivo puede cargarse a través del puerto USB Tipo-C utilizando un adaptador de pared o un ordenador.

Ajuste del modo de potencia: Deslice el botón de control para seleccionar el modo de potencia deseado (ECO/PWR).

Spanish

Propiedades y protecciones:
Rango de resistencia: 0.1 Ω ~ 3.0 Ω
Protección por tiempo excesivo de uso: Cuando el tiempo de vapor supera los 10 segundos, el indicador luminoso rojo parpadeará y la salida se corta automáticamente.
Protección contra cortocircuitos: La placa de control protege contra cortocircuitos cortando directamente la alimentación de entrada. Será necesario recargar el dispositivo para reactivarlo.
Protección por bajo voltaje: Si el voltaje de la batería es inferior a 3.3 V antes del uso o cae a ≤ 3.0 V durante el uso, el último indicador de batería parpadeará antes de que la pantalla se apague.

Garantía
Consultar la tarjeta de garantía incluida en el embalaje para obtener más detalles.

Atención:
1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no está recomendado para su uso por los jóvenes, los no fumadores, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.

Contraindicación
1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se podría ser dañado.
3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no trague el e-liquido.

Posibles efectos adversos
1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.
2. Para las personas con reacción adversa después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Dutch

MEDEDELING VOOR GEBRUIK
Bedankt voor het kiezen van Joyetech! Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voor gebruik. Indien u aanvullende informatie wenst of vragen heeft over het product, raadpleeg dan uw lokale Joyetech agent, of bezoek onze website op www.joyetech.com.

DE AUTHENTICITEIT CONTROLEREN

- 1. Krab de coating van de beveiligingscode op de achterkant van de verpakking af.
- 2. Ga naar www.joyetech.com/security-code/ en voer de digitale codes (16 nummers) achter elkaar in ter controle.
- 3. Mocht u nog vragen hebben neem dan gerust contact op met onze dienst na verkoop (service@joyetech.com).

Gebruiksaanwijzing

Vul e-liquid bij: Open de vulstop aan de onderkant. Vul de e-liquid via de vulopening. Vul niet te vol en wacht voor het eerste gebruik vijf minuten zodat de coil volledig met e-liquid verzadigd kan raken.

Pod installeren: Bevestig eerst het reservoir aan de pod en plaats vervolgens de gemonteerde pod in het apparaat.
In-uitschakelen: Het apparaat maakt gebruik van een schuifschakelaar met drie standen voor de stroomregeling. Schuif de schakelaar naar links om het apparaat uit te schakelen en naar de middelste of onderste stand om het apparaat in te schakelen.

Vapen: Tervijl het apparaat is ingeschakeld, kunt u inhaleren om te vaperen. Om veiligheidsredenen stop het apparaat automatisch wanneer een trek langer dan 10 seconden duurt.

Opladen: Het apparaat kan worden opgeladen via de USB Type-C-poort met een wandadapter of een computer.

Vermogensmodus aanpassen: Schuif de bedieningschakelaar om de gewenste vermogensmodus (ECO/PWR) te selecteren.

Dutch

Eigenschappen en beschermingen:
Weerstandsbereik: 0.1Ω-3.0Ω
Beveiliging tegen te lange trekkuren: Wanneer de damp tijd langer is dan 10 seconden, knippert het rode indicatielampje en wordt de uitgang automatisch uitgeschakeld.
Kortsluitingsbeveiliging: De printplaat beschermt tegen kortsluiting door de ingangsstroom direct af te schakelen. Het apparaat moet vervolgens worden opgeladen om weer geactiveerd te worden.
Laagspanningsbeveiliging: Als de accuspanning voor gebruik lager is dan 3.3V of tijdens gebruik daakt tot ≤3.0V, knippert de laatste batterij-indicator voordat het scherm wordt uitgeschakeld.

Garantie

Raadpleeg de garantiekaart die bij de verpakking is geleverd voor meer informatie.

Waarschuwingen

- 1. Buiten bereik van kinderen houden.
- 2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/geoeflijk zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie

- 1. Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden.
- 2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge vochtigheidsgraad; het zal defect raken.
- 3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, slik de e-vloeistof niet in.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

- 1. Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die verslavend werkt.
- 2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Swedish

BRUKSANVISNING

Tack för att du valde Joyetech! Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder den. Om du behöver ytterligare information eller har några frågor om produkten kan du kontakta din lokala Joyetech-agent eller besöka vår webbplats på www.joyetech.com.

KONTROLLERA ÄKTHETEN

- 1. Skrapa bort beläggningen på baksidan av förpackningen för att se dina säkerhets-koder.
- 2. Besök www.joyetech.com/security-code/ och ange de digitala koderna (16 siffror) i sekvens för att kontrollera äktheten.
- 3. Om du har några ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst (service@joyetech.com).

Användningsinstruktioner

Fyll på e-vätska: Öppna påfyllningspluggen på undersidan. Fyll e-vätska genom påfyllningsöppningen. Överfyll inte och vänta fem minuter före första användningen så att den inre spolen kan bli helt mättad med e-vätska.
Installera podden: Fäst först behållaren på podden och sätt sedan in den monterade podden i enheten.

Slå på/stäng av

Enheten använder en treläges skjutreglage för strömstyrning. Skjut reglaget åt vänster för att stänga av enheten och till mitten eller nedersta läget för att slå på den.
Varning: När enheten är påslagen, inhalera för att använda den. Av säkerhetsskäl slutar enheten att fungera om inhalationen varar längre än 10 sekunder.

Laddning

Enheten kan laddas via USB Type-C-porten med hjälp av en väggadapter eller en dator.

Justera effektläge

Skjut kontrollknappen för att välja önskat effektläge (ECO/PWR).

Egenskaper och skydd

Resistansområde: 0.1Ω-3.0Ω

Danish

MEDEDEELSE TIL ANVENDELSE

Tak fordi du valgte Joyetech! Læs venligst denne brugermanual omhyggeligt før brug. Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har spørgsmål om produktet, bedes du kontakte din lokale Joyetech-agent eller besøge vores websted på www.joyetech.com.

KONTROLLER ÆGTED

- 1. Skrab belægningen på sikkerhedskoden på bagsiden af pakken af.
- 2. Besøg www.joyetech.com/security-code/ og indtast de digitale kode (16 numre) i rækkefølge for at kontrollere.
- 3. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores eftersalgsservice (service@joyetech.com).

Sådan bruger du

Påfyldning af e-væske: Åbn påfyldnings-sproppen i bunden. Fyld e-væske på gennem påfyldningshullet. Undgå overfyldning, og vent venligst fem minutter før første brug, så coilen inden kan blive fuldt mættet med e-væske.

Montering af pod: Fastgør først beholderen til poden, og indsæt derefter den samlede pod i enheden.

Tænd/sluk: Enheden anvender en tretrins skydekontakt til strømstyring. Skub kontakten til venstre for at slukke enheden, og til midterste eller nederste position for at tænde den.

Dampning: Når enheden er tændt, skal du blot inhalere for at dampe. Af sikkerheds-

massige årsager stopper enheden automatisk, hvis en inhalering varer længere end 10 sekunder.

Opladning: Enheden kan oplades via USB

Type-C-porten ved hjælp af en vægadapter eller en computer.

Justering af effekttilstand: Skub

kontrollknappen for at vælge den ønskede effekttilstand (ECO/PWR).

Japanese

使用注意事項

Joyetechをお選びいただき、ありがとうございます！ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みください。製品について追加情報が必要な場合、またはご購入がある場合は、ご当地のJoyetech代理店にお問い合わせいただくか、当社のウェブサイトを訪問してください。

偽造防止情報

パッケージの裏面にあるセキュリティコードのコーディングを削がしてください。www.joyetech.com/security-codeにアクセスして、順番にデジタルコード(16桁の数字)を入力して確認します。2. ご不明な点がございましたら、お気軽にアフターサービス(service@joyetech.com)までお問い合わせください。

警告

子供の手が届かない所に保管してください。

禁止の表示

未成年や個人の怪我が発生する可能性があるため、自分自身で本製品を修理しようとしてはいけません。2. 本製品を高温や湿気のある状態に置いたままにしないでください。そうすれば、損傷を受けることがあります。適切な操作温度は、充電中は0℃～50℃の範囲であり、使用中は5℃～50℃の範囲です。3. 本製品を吸い込み専用以外の他の目的に使用せずに、eリキッドを飲み込まないでください。

電源の取り付け: まずタンク部分をポッドに取り付け、その後、組み立てたポッドを本体に挿入してください。

電源のオン/オフ: 本製品は3段階のスライドスイッチで電源を操作します。スイッチを左側にすると電源オフ、中間または下側の位置にすると電源オンになります。

吸引: 電源が入った状態で吸引すると使用できます。安全保護機能により、吸引時間が10秒を超えると自動的に動作を停止します。

充電: USB Type-Cポートを使用して、USB/Aアダプターまたはパソコンから充電できます。出力モードの調整: コントロールスイッチをスライドして、お好みの出力モード(ECO/PWR)を選択してください。



French

AVIS D'UTILISATION

Merci d'avoir choisi Joyetech ! Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant utilisation. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si vous avez des questions sur le produit, veuillez consulter votre agent Joyetech local ou visitez notre site Web à l'adresse www.joyetech.com.

VÉRIFIER L'AUTENTICITÉ

- 1. Grattez le revêtement du code de sécurité au dos de l'emballage.
- 2. Visitez www.joyetech.com/security-code/ et entrez les codes numériques (16 chiffres) dans l'ordre pour vérifier.
- 3. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter notre service après-vente (service@joyetech.com).

Comment utiliser

Remplissage de l'e-liquide: Ouvrez le bouchon de remplissage situé en bas. Remplissez l'e-liquide par l'orifice de remplissage. Ne remplissez pas excessivement et attendez cinq minutes avant la première utilisation afin que la résistance soit complètement imbibée.

Installation de la cartouche:

Fixez d'abord le réservoir à la cartouche, puis insérez l'ensemble assemblé dans l'appareil.
Mise sous/hors tension: L'appareil utilise un interrupteur coulissant à trois positions pour le contrôle de l'alimentation. Faites glisser l'interrupteur vers la gauche pour éteindre l'appareil, et vers la position centrale ou inférieure pour l'allumer.

Vapotage: Lorsque l'appareil est allumé, inhalez pour vapoter. Pour des raisons de sécurité, l'appareil s'arrête automatiquement si une bouffée dépasse 10 secondes.
Recharge: L'appareil peut être rechargé via le port USB Type-C à l'aide d'un adaptateur secteur ou d'un ordinateur.

Réglage du mode de puissance: Faites glisser le bouton de commande pour sélectionner le mode de puissance souhaité (ECO/PWR).

German

HINWEIS ZUR VERWENDUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für Joyetech entschieden haben! Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Wenn Sie zusätzliche Informationen benötigen oder Fragen zum Produkt oder dessen Verwendung haben, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Vertreter oder besuchen Sie unsere Website unter www.joyetech.com.

ECHTHEIT PRÜFEN

- 1. Kratzen Sie die Beschichtung des Sicherheitscodes auf der Rückseite der Verpackung ab.
- 2. Besuchen Sie www.joyetech.com/security-code/ und geben Sie die digitalen Codes (16 Zahlen) nacheinander zur Überprüfung ein.
- 3. Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an unseren Kundendienst wenden (service@joyetech.com).

Wie man es benutzt?

E-Liquid befüllen: Öffnen Sie den Einfüllverschluss an der Unterseite. Füllen Sie das E-Liquid durch die Einfüllöffnung ein. Überfüllen Sie den Tank nicht und warten Sie vor der ersten Verwendung fünf Minuten, damit die innenliegende Verdampferinheit vollständig mit E-Liquid gesättigt werden kann.
Pod installieren: Befestigen Sie zunächst den Tank am Pod und setzen Sie das Gerät ein.
Ein-/Aussschalten: Das Gerät verfügt über einen dreistufigen Schiebeschalter zur Leistungssteuerung. Schieben Sie den Schalter nach links, um das Gerät auszuschalten, und in die mittlere oder untere Position, um es einzuschalten.

Contre-indication

- 1. N'essayez pas de réparer le produit vous-même, car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
- 2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles à la nicotine.

Effets secondaires possibles

- 1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictif.
- 2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le e-liquide à faible teneur en nicotine ou sans nicotine.

Italian

AVVISO PER L'USO

Grazie per aver scelto Joyetech! Si prega di leggere attentamente questo manuale d'uso prima dell'utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o avete domande sul prodotto, consultate il vostro agente locale del Joyetech o visitate il nostro sito web all'indirizzo www.joyetech.com.

VERIFICARE L'AUTENTICITÀ

- 1. grattate il rivestimento del codice di sicurezza sul retro della confezione.
- 2. Visitare www.joyetech.com/security-code / e inserire i codici digitali (16 numeri) in sequenza per controllarli.
- 3. Se avete ulteriori domande, non esitate a contattarci il nostro servizio post-vendita (service@joyetech.com).

Come usare

Riempire l'e-liquido: Aprire il tappo di riempimento posto alla base. Iniettare il liquido attraverso il foro di riempimento. Non riempire eccessivamente. Prima del primo utilizzo, attendere cinque minuti per far immergere completamente la resistenza interna.
Montaggio della cartuccia: Fissare prima il serbatoio sulla cartuccia, poi inserire la cartuccia assemblata nel dispositivo.

Attenzione:

- 1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- 2. L'uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani, non fumatori, donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.

Utilizzo: Con il dispositivo acceso, aspirare per vaporizzare. Per motivi di sicurezza, il dispositivo si disattiva automaticamente se l'aspirazione dura più di 10 secondi.

Regolazione modalità di potenza: Far scorrere il pulsante di controllo per selezionare la modalità di potenza preferita (ECO/PWR).

270*220mm